


Позиция		A53	A73	A71	A127	A79				
Прибор		Уровне- мерная колонка	Датчик давления	Датчик- реле контроля пламени	Клапан- отсекатель	Звонок/ Лампа "Авария"	Насос			
Назначение		Измерение уровня воды в барабане котла	Измерение давления пара	Контроль факела горелки	Отключение подачи ЖТ на котел	Сигнализация	Подача воды в барабан котла	Ввод питания ~220В	Заземление	
Функция		Индикация, Регулирование, Защита	Защита	Защита	Управление	Управление	Управление			



Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата

Ш1
Шкаф
КИПиА

1. *** К шине РЕ проложить отдельным проводником.

Изм.	Лист	н докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Мещеряков			
Пров.	Мещеряков			
Т. контр.	Габдрашитов			
Гл. инж.	Исаков			
Н. контр.	Капустин			
Утв.	Эрман			

Котел водогрейный жидкотопливный одnogорелочный с плавным регулированием			
АГСФ.421457.001-1034			
Схема внешних соединений	Лит.	Масса	Масштаб
	Лист 1	Листов 1	
КБ "АГАВА",			